

①赤丸の部分をタップします。



②スキャンが開始されます。(2~3秒)




③同期が開始されれば上記の画面になります。



④同期中は%で表示します。



⑤同期完了画面



⑥現在の状況が反映されます。